



Anchormatic AB

PETTERSBERG SVÄGEN 18 B 129 40 HÄGERSTEN SWEDEN
TEL 08 88 50 50 MOBIL 070 774 88 88 info@anchor.se

8. Radiokontroll



Radiokontroll

En radiokontroll består av en handburen sändare och en fast mottagare. Räckvidden med en riktigt placerad antenn är upp till 30 meter vid fri sikt och normala mottagningsförhållanden.

Skydda radiokontrollen mot fukt. Speciellt salthaltigt vatten är skadligt för de elektroniska detaljerna. Sändare resp. mottagare är **inte** vattentäta.

Antenn

Placera antennen så högt och fritt som möjligt. Antennen bör stå rakt upp från mottagardelen för att erhålla bästa mottagning. (Antennens längd är anpassad till aktuell frekvens). Undvik helst närhet till metallföremål som kan orsaka störande s.k. stående vågor.

Om mottagningen är svag bör mottagaren med antenn flyttas och i förekommande fall kan anslutningskabeln bytas eller förlängas. En skarvad antenn ger sällan bättre mottagningsresultat.

Mottagare

Mottagarboxen fästs med två skruvar.

Mottagarens kabel ansluts till kretskortet i elboxen märkt "radio" med resp. färg. Mottagaren drivs med ström från ankarspelet via denna kabel.

Sändare

Sändarens kontrollampa lyser vid sändning. OBS! Ijussignalen är **inte** en bekräftelse på mottagen signal.

Radiokontrollen fungerar på samma sätt som manöverpanelerna:

Ett tryck på DOWN (NER) = frikoppling

Ett tryck på UP (UPP) = låsning av frikopplingen

Kontinuerligt tryck på UP = inhalning av ankaret.

Batteribyte

Sändarens batteri, ett batteri av typ 27A12V, bör bytas varje år. Skruva upp de tre skruvarna på sändarens baksida. Bänd försiktigt isär sändarens båda halvor med en bordskniv el. dyl. Batteriet sitter i yttre delen av kretskortet. Batteriets plus (+) pol skall sättas in mot kretskortet. Tryck batteriet med dess minus (-) pol mot den lilla fjädern i batteriets hållare och se till att batteriets pluspol fäster mot infästningen mot kretskortet.

Fel

Kontrollera först att ankarspelet fungerar via någon kontrollpanel.

Sändarens kontrollampa lyser inte:

- Kontrollera batterierna.

Svag eller utebliven mottagning:

- Intensiv radiotrafik. Gå närmare mottagaren.

- Skydd antenn. Undvik hindret.

- Sändarens batteri är svagt. Byt batteri.

Vid skada bör hela radiokontrollen lämnas till leverantören för reparation eller utbyte.