



Anchormatic AB

PETTERSBERG SVÄGEN 18 B 129 40 HÄGERSTEN SWEDEN
TEL 08 88 50 50 MOBIL 070 774 88 88 info@anchor.se

1. Allmänt

Först och främst vill vi gratulera dig till ett gott val! Vi hoppas att du får glädje av ditt ankarspel under många år.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Anchormatic med frågor och synpunkter. På www.anchor.se finner du aktuella kontaktvägar.

Läs först hela bruksanvisningen, spara den och läs igen för att underhålla kunskaperna .

Bruksanvisningen består av foldern, lösa A4 blad numrerade från 1-18 samt CE- Märkningen, Garantibladet och Borrmallen.

Lösa A4 blad:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Allmänt | 10. Ankarrullar |
| 2. Användarinstruktion | 11. Infällda ankarrullar |
| 3. Säkerhet | 12. Ledade ankarrullar |
| 4. Montering | 13. Dävertar |
| 5. Elektronik | 14. Brytrullar |
| 6. Kalibrering | 15. Kåpor |
| 7. Manöverpaneler | 16. Bordgenomföring |
| 8. Radiokontroll | 17. Mått |
| 9. Benämningar | |

Leverans Ankarspelet levereras normalt i en kartong när det skickas. Med leveransen bifogas: Följesedel, folder med bruksanvisning samt borrmall. Kontrollera att beskrivningen är komplett och att allt material har levererats enligt följesedeln. Avvikelse skall meddelas inom en vecka.

Montering Sex sammanfattande råd:
Placera bandtrummans axel vågrätt.
Centrera bandtrumma brytrullar och ankarrulle.
Beakta måtten B och M.
Använd starka infästnings punkter.
Skydda el-utrustningen mot vatten.
Kalibrera och koda innan provkörning.

Användning Slå på styrströmmen.
Låt båtmotorn ladda batteriet under inhalning och ha ankaret under uppsikt.
Ett klick på ner = frikoppling av bandtrumman.
Ett klick på upp = låsning av bandtrumman.
Upp= inhalning så länge knappen är intryckt. Med automatstoppet stannar ankaret först i vattenbrynet där ankaret kan sköljas av. Släpp därefter knappen och tryck sedan på ”upp” igen tills ankarspelet bryter automatiskt i slutläget och ankaret är helt inhalat. Viktigt ! Styrströmmen skall vara avstängd under färd för att låsa ankaret i inhalat läge.