



# Anchormatic AB

PETTERSBERG SVÄGEN 18 B 129 40 HÄGERSTEN SWEDEN  
TEL 08 88 50 50 MOBIL 070 774 88 88 info@anchor.se

## 10. Ankarrullar

### Enkel ankarrulle

Den enkla ankarrullen används i huvudsak för badbryggor, där brytvinkeln är större än 130 grader. Vid mindre vinkel rekommenderas den ledade ankarrullen.

Fäst ankarrullen med minst 4 st. skruv. M (rekommenderas). Ankarrullens hål är 9 mm c/c 60 i båda riktningarna. Sträva efter ett stort avstånd mellan skruvarna för att minska belastningen vid eventuell sidodragning av ankarbandet.

Placera ankarrullen så långt ut mot vattnet som möjligt i de fall ankaret kan pendla mot båten. I andra fall bör bottenplattans kant placeras jämnt med båtens eller badbryggans ytterliv.

